


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Super Sunny



До начала работы внимательно прочтите инструкции.


Прочитав, сохраните руководство. Оно может вам понадобиться в будущем для уточнения каких-либо деталей или при сбое в работе прибора.

1.Откройте упаковку:

При получении проверьте упаковку и корпус устройства на предмет полученных при транспортировке повреждений. При обнаружении повреждений, свяжитесь с компанией-перевозчиком. Сохраните повреждённую упаковку.

2. Управление :


(1) Лицевая панель :



Индикатор питания: загорается при включении питания

Индикатор музыки: мигает при получении сигнала с микрофона.

(2) Задняя панель :



(1) PROGRAM: 1 режим “Дискотека”

2 режим “Бар”

3 режим управления звуком,

4 многофункциональный режим

(2) MIC: микрофон

(3) MIN/MAX: чувствительность управления звуком. MAX – более чувствительный; MIN – менее чувствительный.

(4)VOLTAGE SELECT: выбор источника питания: 110В/60Гц или 220В/50Гц.

(5) OUTPUT/INPUT: интерфейс DMX512

(6) ADDRESS: переключатель для установки адреса DMX-512. Десятый переключатель служит для выбора режима DMX512 или MUSIC/AUTO.




Рисунок (а)

3. УПРАВЛЕНИЕ DMX-512:

(1) Одно устройство

Установите 10-й переключатель ADDRESS на задней панели в положение DMX512 или MUSIC/AUTO. Положение On - DMX512, положение Off - MUSIC/AUTO. Остальными 9 переключателями установите адрес DMX512. Адрес отображается на светодиодном дисплее. Функции каналов управления отображены на рисунке (b).

Рисунок (b)



(2) Несколько устройств

Подключите устройства в цепь кабелем DMX-512 как показано на рисунке (с).




Рисунок (с)

Данное устройство управляется USITT DMX512 (1990). При корректной установке адресов переключателем ADDRESS (DMX DIP), возможно индивидуальное управление несколькими устройствами с помощью контроллера DMX-512.

(3) УСТАНОВКА АДРЕСА:

Для корректной установки адреса необходимо произвести некоторые вычисления. Номер первого канала управления каждого устройства равен количеству установленных битов.

LOOP	ADDR	BINARY	USAGE OF DIP SWITCH
0 AUTO/MUSIC	---	00000000	
1	001	10000000	
2	009	10010000	
3	017	100010000	
4	025	100110000	

Рисунок (d)

Следуя приведённой выше инструкции, вы сможете одновременно управлять множеством устройств DMX-512.

3. Установка

- Перед подключением убедитесь, что указанные на корпусе устройства данные совпадают с характеристиками сети питания.
- Устанавливается специалистом. Необходимо соблюдать технику безопасности и расположить устройство под оптимальным углом.
- Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 0,15 метра.
- Устройство должно быть закреплено.
- Для безопасности не забудьте подключить заземление.

4. Внимание

- Не открывайте нижнюю крышку устройства без особого разрешения. Управляйте устройством в соответствии с инструкцией. При поломке обращайтесь к специалисту.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности или под дождём.
- Оберегайте устройство от воздействия сильных толчков или ударов.
- Предотвращайте скопление пыли.
- Следите, чтобы ничто не блокировало вентиляционные отверстия при работе устройства.
- Не смотрите непосредственно на источник света – это может повредить зрение.
- Частые включения и выключения устройства сокращают срок службы лампы.
- После часа работы устройства, ему необходимо дать остыть в течение 15 минут.
- Не касайтесь корпуса устройства или кабеля питания мокрыми руками.
- Расстояние между устройством и легко возгораемыми объектами должно составлять не менее 1 метра.
- Не открывайте устройство, пока оно не остыло.
- Следите, чтобы кабель питания не касался корпуса работающего устройства.

- Если полупроводниковый лазер светит не так ярко как раньше или имеется повреждение линз, свяжитесь с компанией - продавцом.
- Для предотвращения повреждения при перевозке оборудования рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

5. Обслуживание

- Обслуживание производится раз в 15 дней. Протирайте зеркало смоченной в спирте губкой.
- Предупреждение: Перед обслуживанием или ремонтом устройства необходимо выключить питание. Не смотрите непосредственно на источник света.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.
НЕ СМОТРИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИСТОЧНИК СВЕТА
ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте лазер от встроенного источника питания. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. В противном случае, гарантийный ремонт производится не будет.

6. Характеристики

- Напряжение: 220/110В переменного тока , 50/60Гц
 - Общая мощность: 50Вт
 - Управление: мощный и скоростной микропроцессор
 - Диапазон частот входного сигнала: 0~1000Гц
 - Безопасность: 1 класс
 - Разъём управления: DMX-512, управление звуком или автономный
 - Рабочая температура: 0°C~40°C
 - Габариты: 330X220X100мм
 - Вес: 6кг
- Наша компания занимается постоянным улучшением продукции и оставляет за собой право на внесение в описанную продукцию изменений и улучшений без предварительного уведомления.